



Zelf bellen:

- **Bij gebruik van de hoorn:**
Neem de hoorn van het toestel en toets het nummer in of voer eerst het nummer in en neem daarna de hoorn van het toestel
- **Bij gebruik van de handsfree functie:**
Wanneer de hoorn nog op het toestel ligt: druk op een lijntoets of selecteer de softtoets 'Nieuw gesprek' en voer het telefoonnummer in
- **Bij gebruik van een headset:**
Selecteer de toets of druk op de lijntoets, of selecteer 'Nieuw gesprek'.
Voer het gewenste telefoonnummer in.
Tijdens het gesprek is het mogelijk om te schakelen naar de hoorn, naar de headset of handsfree

Een oproep beantwoorden:

- **Bij gebruik van de hoorn:**
Pak de hoorn van het toestel.
- **Bij gebruik van de handsfree functie:**
Druk op de "Speakertoets", , de knipperende "Lijntoets" of "Opnemen".
- **Bij gebruik van de headset:**
Druk op de "Headsettoets".

Een oproep weigeren:

- Met de softtoets 'weigeren' laat u de beller weten dat u niet bereikbaar bent
- De beller kan eventueel een bericht inspreken. (indien voicemail is geïnstalleerd) Zie bij **Voicemail** hoe de berichten uitgelezen kunnen worden

Een gesprek beëindigen:

- **Bij gebruik van de hoorn:**
Plaats de hoorn terug op het toestel of selecteer 'EindeGesprek'
- **Bij gebruik van de handsfree functie:**
Selecteer de 'Speakertoets'
- **Bij gebruik van de headset:**
Selecteer de 'Headsettoets' of 'EindeGesprek'

De microfoon uitschakelen:

- Selecteer tijdens het gesprek de 'Mute toets' om de microfoon uit te schakelen
- Men hoort de gesprekspartner wel, maar deze hoort u niet

Een gesprek in de wachtstand zetten:

- Druk tijdens het gesprek op de 'Hold' toets of de softtoets 'Hold' in het display om het gesprek in de wachtstand te plaatsen
- Om het gesprek uit wachtstand te halen drukt u wederom op een van de 'Hold' toetsen

Een driegesprek voeren:

Tijdens het gesprek:

- Selecteer: 'Verzamelen' voor het opzetten van het 2e gesprek (het 1e gesprek komt in de wachtstand)
- Bel de tweede partij
- Wanneer de tweede partij opneemt, selecteer dan nog een keer 'Verzamelen' om de gesprekken samen te voegen

Een gesprek doorverbinden:

- Selecteer tijdens het gesprek 'Overzetten'. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand gezet
- Selecteer het nummer waar u naar wilt doorverbinden. (gebruik eventueel de directorytoets)
- Selecteer: 'Blind' om zonder aankondiging door te verbinden naar iemand anders
- Wanneer u met vooraankondiging wilt doorverbinden, dan wacht u tot de andere partij de lijn aanneemt, kondig aan en selecteer nogmaals 'Overzetten'
- Het doorverbinden kan altijd onderbroken worden door 'Annuleren' te selecteren.

Doorzenden:

- Selecteer de softtoets 'Doorzenden'
- Maak een keuze wanneer u wilt dat een gesprek doorgezonden wordt
- Vul het gewenste in- of externe nummer in bij verbinding

Niet storen instellen:

- Druk op
- Selecteer: (1) Kenmerken
- Selecteer: (1) Niet Storen
- Selecteer Terug en Afsluiten
- U ziet een nu achter uw toestelnummer in het home display een kruis **X**
- Wanneer men geen voicemail heeft, hoort de beller een in gesprekstoon

Niet storen opheffen:

- Voer bovenstaande handelingen nogmaals uit
- Achter het toestelnummer in het display ziet u nu een telefoontoestel symbool

Een Nummer herhalen:

- Selecteer de Redial toets om het laatst gekozen nummer te herhalen

Informatie over de gesprekken.


- Druk op de Menu toets 
- Selecteer: (1) Kenmerken
- Selecteer: (4) Telefoonlijsten
- Selecteer vervolgens met de cijfertoetsen of de pijltjestoetsen  één van de 'gesprekkenlijsten'
- Met de toets 'wissen' wist u de betreffende lijst

Voicemail:


- Voicemails worden, indien dit geconfigureerd is, doorgestuurd naar uw vooraf aangegeven @mailadres.

Het telefoonboek:

Om een contact toe te voegen aan het lokale telefoonboek


- Druk op de menu toets 
- Selecteer: (1) 'Kenmerken'
- Selecteer: (3) 'Contactdirectory'
- Selecteer: 'Meer' daarna 'Toevoegen' om een contact toe te voegen
- Voer de voor- en/of achternaam in via het toetsenbord
- Selecteer de toets '1/A/a' om de tekst te wijzigen tussen Cijfers, Hoofdletters en Kleine letters.
- Om ingevoerde letters te verwijderen drukt u op 'Meer' en daarna op <<
- Gebruik de pijltjes toetsen naar de volgende of vorige regel te gaan
- Selecteer: 'Opslaan' om de gemaakte instellingen op te slaan
- Selecteer: 'Terug' om het menu te verlaten

Contacten zoeken:

- Druk op de menu toets 
- Selecteer: (1) 'Kenmerken'
- Selecteer: (3) 'Contactdirectory'
- Selecteer: 'Meer' en vervolgens 'Zoeken'
- Gebruik het toetsenbord en voer de eerste letters van de voor- of de achternaam in
- Selecteer: 'Zoeken' om in de gids te zoeken
- Selecteer vervolgens met de pijltjes toetsen het

gewenste contact om te bellen.

Contacten aanpassen:

- Druk op de menu toets 
- Selecteer: (1) 'Kenmerken'
- Selecteer: (1) 'Contactdirectory'
- Zoek met de pijltjestoetsen de gewenste contactpersoon om aan te passen
- Selecteer: 'Bewerken' om de gegevens van de contactpersoon aan te passen
- Selecteer: 'Opslaan'
- Selecteer: 'Terug' en vervolgens 'Afsluiten' om terug te keren naar het hoofdscherm


Volume aanpassen:



- Met deze toets kunt u het belvolume aanpassen (als telefoon overgaat)
- Druk op + of de – om het volume in de hoorn, headset of speaker aan te passen

Beltoon (ringtone):

Het is mogelijk om uit verschillende beltonen te kiezen. Dit gaat via het 'Menu'. U kunt selecteren met de softtoets 'selecteren' of het vinkje tussen de pijltjes toetsen.

- Druk op de Menu toets 
- Selecteer: (3) 'Instellingen'
- Selecteer: (1) 'Basis'
- Selecteer: (5) 'Beltype' en 'selecteren'
- Gebruik de pijltoetsen om de gewenste beltoon te selecteren
- Selecteer: 'Afspelen' om de beltoon te beluisteren
- Druk op 'Selecteren' om de beltoon in te stellen
- Druk op 'Menu' om terug te keren naar het hoofdscherm

Headset Instellen:

Om met een headset gesprekken aan te kunnen nemen dient u een aantal instellingen te wijzigen

- Druk op de Menu toets 

- Selecteer: (3) 'Instellingen'
- Selecteer: (1) 'Basis'
- Selecteer: (1) 'Voorkeuren'
- Selecteer: (1) 'Headset'
- Selecteer: (1) 'Headset instellingen'
- Selecteer: (2) 'Ingeschakeld'
- Om de headset functie uit te schakelen herhaalt u bovenstaande stappen en selecteert u 'Uitgeschakeld'.


Toestel herstarten:

Soms is het nodig dat het toestel herstart moet worden voor software updates, ophalen van configuraties, etc.

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. Druk op de Menutoets, Selecteer: (1) 'Instellingen' Selecteer: (3) 'Basis' Selecteer: (8) 'Telefoon opnieuw starten'
2. Spanning uit en aan zetten(aansluitsnoer tijdelijk losmaken)
3. Het toestel zal herstarten en na het laden van de diverse bestanden weer gebruiksklaar zijn

Display contrast instellen:

- Druk op de Menu toets 
- Selecteer: (1) 'Instellingen'
- Selecteer: (1) 'Basis'
- Selecteer: (2) 'Contrast'
- Selecteer: 'Omlaag, Omhoog' of de pijltjestoetsen om het contrast bij te stellen
- Selecteer: 'Ok' om de instellingen te accepteren
- Via 'Menu' keert u terug naar het hoofdscherm